

**Service Territorial  
NORD-OUEST**

**Subdivision Entretien  
et Exploitation  
NORD EST**

**Service  
Territorial  
URBAIN**

**Subdivision Entretien  
et Exploitation  
CENTRE**

**Service Territorial  
CENTRE SUD**

**Subdivision Entretien  
et Exploitation  
EST**

**Subdivision Entretien  
et Exploitation  
SUD**

- Siège de Subdivision
  - Centre d'entretien et d'exploitation
  - Limite de Service Territorial
  - Limite de Subdivision entretien et exploitation
- Niveau de service Hivernal**
- Niveau de service N1
  - Niveau de service N2
  - Niveau de service N3
  - Réseau RD non traité par le Département
  - Autre réseau traité par le Département

